

# PRÜFUNGSHINWEISE

## HEBEKISSEN UND ZUBEHÖR

Die jährliche Sicht- und Funktionsprüfung kann von einem Sachkundigen der Feuerwehr durchgeführt werden. Allfällige Druckprüfungen sind nach Herstellerangaben zu erledigen.

Dazu sind einige Prüfgeräte notwendig: Test-Manometer, eine Blindkupplung (0,5 od.1bar), 1 Doppelverschlusskupplung.

Zuerst ist der Druckminderer zu prüfen. Danach in der Folge, der Zuleitungsschlauch, das Steuerorgan, die Ableitungsschläuche und zuletzt die Hebekissen.

### REINIGUNG - PFLEGE - LAGERUNG:

- Hebekissen sind bei Verschmutzung nach Herstellerangabe mit Schmierseife und Wasser zu reinigen.
- Hebekissen sind an einem luftigen Ort zu trocknen. Die Trocknung sollte nicht mit heißer Luft oder in unmittelbarer Nähe von Heizkörpern oder in der Sonnenhitze erfolgen.
- Hebekissen sind vor chemischen Einflüssen, Wärmequellen und Sonnenlicht geschützt aufzubewahren.